Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（スポットライト）

品番 LB54164C

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●指定の場所に取り付ける

守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

指定の取り付け場所

水平天井に取り付けされた配線ダクト

傾斜天井、壁面に横向き取り付けされた配線ダクト



●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

傾斜天井、壁面に縦向き取り付けされた配線ダクト

禁止



◎この器具は一般屋内の天井面、壁面取り付け専用です。
壁面及び傾斜天井の場合は、横向きに取り付けられた配線ダクトに取り付け可能です。

■配線ダクト

●次のような配線ダクトに取り付けない

不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

ガタつく、破損、変形しているもの

ダクトカバーが付いていない



電気設備技術基準解釈第185条に準じていないもの

必ず守る

◎販売店、工事店に配線ダクト設置、交換を依頼してください。
（設置、交換には資格が必要です。）
◎パナソニック製100 V配線ダクトと組み合わせて使用する。
◎ダクトカバーがない場合は、別途お求めください。
ダクトカバー（長さ1 m）
DH294W:白　DH294B:黒
DH294S:シルバー

⚠警告

■その他

禁止

●器具に無理な力を加えない
器具が破損し、火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。
◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない
◎ハンガー、小物などをぶら下げない

●濡れた手で器具、配線ダクトにさわらない
感電のおそれがあります。

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損して、落下するおそれ
があります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に
ご相談ください。

●器具と被照射面は、50cm以上離す
守らないと、被照射面の変色、火災の
おそれがあります。



●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。
◎1年に1回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。

●器具の取り付け間隔は、15cm以上とする
密着させたり集合させて取り付けると、
過熱し、火災の原因となることがあります。

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。

●セードを可動範囲以上に無理に動かさない
感電、落下によるけが、器具の変形、故障の
原因となることがあります。
◎照射方向の調整時は、アームを支えながら
可動させてください。

禁止

●器具を照射しない
火災の原因となることがあります。



●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください



1 ランプを取り付ける

2 配線ダクトに器具を取り付ける

【天井付けされたダクトに取り付ける場合】

①ストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせる。
②プラグを右に90度回す。



【壁付けされたダクトに取り付ける場合】

①ダクトからダクトカバーを外す。
②器具を取り付ける。
（天井付けされたダクトに取り付ける場合と同じです。）
③器具を取り付けた位置に合わせて、
プラグの幅分のダクトカバーを切断する。
（市販のプラスチック鋸で切断できます。
切断面のカエリ、切りくずなどはきれいに
取り除いてください。）
④ダクトにダクトカバーをはめ込む。



確認

●取り付け後ストッパーを下げずに回し、
外れないことを確認してください。

取り外しかた
●ストッパーを押し下げて左に90度回す。

3 セードを操作し照射方向を調整する

可動範囲



ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が５％上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）　－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
※保証の例外　24時間連続使用など、１日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後６年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LB54164C-T3A2
N0406-030112